

Montage handleiding voor Bobi brievenbussen met Bobi Link montage

Voor het installeren heb je het volgende nodig; een boor van 6 mm gemaakt van gehard staal, meetlint en een spade om het gat te graven. Het gat wordt gevuld met beton. Wij raden u aan betonijzer aan het beton toe te voegen of het gebruik van gewapend beton voor een veilige en stevige installatie.



Er zijn 2 gestante puntjes aan beide zijanten van de brievenbus.



Gebruik een 6 mm boortje gemaakt van gehard staal...



...boor de gaten op lage snelheid (max 500 rpm).



Graaf een gat van ca. 40 cm x 40 cm (breedte x diepte)



Monteer de brievenbussen...



...met meegeleverd bevestigingsmateriaal ...



...zet de brievenbussen overeenind.



Check de correcte hoogte....



...en of het allemaal recht staat.



Giet vervolgens het gat vol met beton/cement.



Maak de brievenbussen compleet met een naamplaat.



Noteer uw sleutelcode. (zodat u deze kunt nabestellen wanneer deze verloren gaat).